



Sensitivit

Hőmérséklet mértékegység

A szenzor karbantartása



Nyomogassuk a "Menü" gombot addig míg a kijelzőn a "Sens." felirat jelenik meg.
A "Setup" gombbal választhatunk a magas (High) vagy alacsony (Low) érték között.
A beállítást a "Ent" gomb megnövelésével nyugtathatjuk.
A hibás jelzések elkerülése miatt alacsony vizben (5 m)
vagy zavaros vizben javasolt a "Low" beállítás.




A nyomogassuk a "Menü" gombot amíg a kijelzőn a "Temperature Units" felirat megjelenik.
A "Set" gombbal választhatunk a "C" celzíuszok egység és az "F" Farendhei (angolszász) mértékegység között.
A beállított értéket az "Ent" gombbal rögzíthetjük.

Háttér világítás

Water Envir.

A szenzor és a vevő kapcsolata



A nyomogassuk a "Menü" gombot míg a kijelzőn a "Back Light" felirat megjelenik.
A "Set" gombbal választhatunk az "On" bekapcsolt és az "Auto" automata üzemmód között.
A beállított értéket az "Ent" gombbal rögzíthetjük.
Automata beállításnál a háttér világítás csak bármely gomb meghyonására vagy automata jelezés esetén kapcsol be és kb 3 másodperc után kikapcsol.
"On" állásban a világítás állandó.




A nyomogassuk a "Menü" gombot amíg a kijelzőn a "Display Contrast" felirat megjelenik.
A "Set" gombbal a beállítani kívánt érték növelhető az "Ent" gombbal rögzíthető.
A gyakorlat szerint a gyári 75%-os beállítás szokott az elfogadható lenni.

Depth Units

Mélység mértékegység

Kijelző élesség állítás

Műszaki paraméterek



A nyomogassuk a "Menü" gombot amíg a kijelzőn a "Depth Units" felirat megjelenik.
A "Set" gombbal választhatunk a "m" méter egység és a "ft" láb (angolszász) mértékegység között.
A beállított értéket az "Ent" gombbal rögzíthetjük.



A nyomogassuk a "Menü" gombot amíg a kijelzőn a "Contrast" felirat megjelenik.
A "Set" gombbal csökkenthető.
A beállított érték a "Menü" gombbal rögzíthető.
A gyakorlat szerint a gyári 75%-os beállítás szokott az elfogadható lenni.

Garancia


Garancia

A készülék működését nagyban befolyásolja a szenzor helyes működése. Ennek érdekében mindenkor tisztán különösen az aján levő érintkezőket.
A szenzort célszerű időnként gyenge mosószeres oldattal elmosni.
A szennyeződést a vízből való hosszabb kivétel alkalmával szárazra töröljük.
A szenzor átlagos üzemi ideje kb. 500-550 óra, utána cserérei kell.

Display Co

Hiba Kezelés

Szimulációs mód



A nyomogassuk a "Menü" gombot míg a kijelzőn a "Default Setting" felirat jelenik meg.
A "Set" gombbal választhatunk a "Yes" igen és a "No" nem beállítás között.
A beállított értéket az "Ent" gombbal rögzíthetjük.



Forgalmazó 1 év garanciát vállal a készülékekre a törvényben előírtaknak megfelelően.
A garancia csak a rendeltekesszerű használat esetén, bontalan készülékre és az eredeti számla felmutatásával érvényesíthető.
A szenzorfejt az ellazsnálódást követően cégbünk térités ellenében kicsérélí.

Kívánunk minden kedves vásárlónknak jó horgászatot és sikeres fogást.